

Elektro

Lea Taster mit max 12V anschließen


Montageanweisung

A



Klingeltaster
Die Beschriftungseinlagen dürfen die maximale Größe nicht überschreiten! Funktionsstörung

B




Klingeltaser Lira
Tasteneinlage max. 55x 12,5mm
Klingeltaster Lippert
Tasteneinlage max 47 x 12mm

C



Lichttaster
Die Beschriftungseinlagen dürfen die maximale Größe nicht überschreiten! Funktionsstörung!

D



Lichttaser Lira
Tasteneinlage max. 55x 12,5mm
Lichttaster Lippert
Tasteneinlage max 47 x 12mm

E



Tater Lira
Zwischen Tastenrahmen und Namensschild mit einem Bleistift die Abdeckung austrasten. Einlage einlegen und Abdeckung wieder einrasten

F



Taster Lippert
Schlüssel (optional) einstecken und drehen. Abdeckung wird hochgedrückt. Einlage einlegen und Abdeckung wieder einrasten

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise !



Elektroanschlüsse nur durch eine Elektrofachkraft vornehmen lassen. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise!